

SANDY GLITTER SERIES

The **SANDY GLITTER** heat transfer vinyl gives a sparkling effect thanks to the fine glitter applied on the surface.

Il termoadesivo **SANDY GLITTER** dona un effetto scintillante grazie ai finissimi glitter applicati sulla superficie.

El vinilo textil **SANDY GLITTER** da un efecto chispeante gracias a la purpurina aplicada en la superficie.

Die Textilfolie **SANDY GLITTER** sorgt dank feinstem Glitter auf der Oberfläche für einen schimmernden Effekt.

Le transfert vinyl à chaud **SANDY GLITTER** permet d'obtenir un effet scintillant grâce aux fines paillettes appliquées en surface.



APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Mirror cut your design - Place the film with the shiny side (liner) facing down
2. Weed the excess material
3. Place the garment on a heat press mat
4. Preheat the garment to remove moisture and wrinkles
5. Place the design on the garment with the shiny side (liner) facing up and press according to the INFO chart
6. Remove the liner according to the INFO chart ⓘ
7. Allow 12 hours before first washing

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Tagliare la grafica speculare - posizionare il film con il lato lucido (liner) verso il basso
2. Spellicolare le parti in eccesso
3. Posizionare il capo su un tappetino (cuscino per termopressa)
4. Stirare il capo per rimuovere umidità e pieghe
5. Posizionare la grafica sopra il capo con il lato lucido (liner) verso l'alto e pressare come indicato nella tabella INFO
6. Rimuovere il liner come indicato nella tabella INFO ⓘ
7. Attendere 12 ore prima del lavaggio

INSTRUCCIONES DE APLICACION

1. Cortar el diseño en espejo - Colocar la película con el lado brillante (liner) hacia abajo
2. Quitar el exceso de material
3. Colocar la prenda en una plancha
4. Precalear la prenda para eliminar la humedad y las arrugas
5. Colocar el diseño sobre la prenda con el lado brillante (liner) hacia abajo y planchar siguiendo las indicaciones de la tabla de información ⓘ
6. Quitar el liner siguiendo las indicaciones de la tabla de información ⓘ
7. Esperar 12 horas antes del primer lavado

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Das Motiv spiegelverkehrt ausschneiden - die Folie mit der glänzenden Seite (Liner) nach unten auflegen
2. Das überschüssige Material entfernen
3. Die Textilie auf eine kleine Matte (Kissen für Wärmepresse) legen
4. Die Textilie vorbügeln, um Feuchtigkeit und Falten zu entfernen
5. Das Motiv mit der glänzenden Seite (Liner) nach oben auf die Textilie legen und gemäß der INFO Tabelle pressen ⓘ
6. Den Liner gemäß der INFO Tabelle entfernen ⓘ
7. Vor dem ersten Waschen 12 Stunden warten

MODE D'EMPLOI

1. Découper le graphisme en miroir - placer le film avec le côté brillant (liner) vers le bas
2. Éliminer l'excès de matière
3. Placer le vêtement sur un tapis (coussin pour presse à chaud)
4. Repasser le vêtement pour éliminer l'humidité et les plis
5. Placer le graphisme sur le vêtement avec le côté brillant (liner) vers le haut et presser comme indiqué sur le tableau INFO ⓘ
6. Éliminer le liner comme indiqué sur le tableau INFO ⓘ
7. Attendre 12 heures avant de laver

SCAN ME FOR:



- Step by step video
- All the colors available

- Video step by step
- Colori disponibili

- Video paso a paso
- Colores disponibles

- Schritt für Schritt-Video
- Verfügbare Farben

- Vidéo étape par étape
- Coloris disponibles

INFO



Applies to cotton, synthetic and mixed fabrics
Applicabile su cotone, tessuti sintetici e misti
Se aplica sobre algodón, tejidos sintéticos y mixtos
Geeignet für Baumwolle, Synthetik- und Mischgewebe
Applicable sur coton, tissus synthétiques et mélangés



Home iron / Ferro da stiro / Plancha / Bügeleisen / Fer à repasser



3 dots
3 pallini
3 puntos
3 Punkte
3 points



High pressure
Pressione alta
Presión alta
Hoher Druck
Pression élevée



Remove hot
Rimuovere a caldo
Quitar en caliente
Heiß entfernen
Éliminer à chaud



Heat press / Pressa a caldo / Prensa de calor
Wärmepresse / Presse à chaud



150°C
305°F



Medium pressure
Pressione media
Presión media
Mittlerer Druck
Pression moyenne



Remove hot
Rimuovere a caldo
Quitar en caliente
Heiß entfernen
Éliminer à chaud



Inside out
Al rovescio
Al revés
Umgedreht waschen
Sur l'envers



Dryer: delicate program
Asciugatrice: programma delicato
Secadora: programa delicado
Trockner: Schonrockengang
Sèche-linge: programme délicat



Do not dry clean
Non lavabile a secco
No lavar en seco
Nicht chemisch reinigen
Ne pas laver à sec