

## FLOCK SERIES

**FLOCK** heat transfer vinyl is a film with a velvet feel that is soft to the touch.

Il termoadesivo **FLOCK** è un film con effetto velluto dai colori brillanti che risulta soffice e morbido al tatto.

El vinilo textil **FLOCK** es una película con un toque aterciopelado que es suave al tacto.

**FLOCK** ist eine Textilfolie mit Samteffekt und brillanten Farben, die sich weich und geschmeidig anfühlt.

Le transfert vinyl à chaud **FLOCK** est un film effet velours aux couleurs brillantes, souple et doux au toucher.



### APPLICATION INSTRUCTIONS

1. Mirror cut your design - Place the film with the shiny side (liner) facing down
2. Weed the excess material
3. Place the garment on a heat press mat
4. Preheat the garment to remove moisture and wrinkles
5. Place the design on the garment with the shiny side (liner) facing up and press according to the INFO chart
6. Remove the liner according to the INFO chart ⓘ
7. Allow 12 hours before first washing

### ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. Tagliare la grafica speculare - posizionare il film con il lato lucido (liner) verso il basso
2. Spellicolare le parti in eccesso
3. Posizionare il capo su un tappetino (cuscino per termopressa)
4. Stirare il capo per rimuovere umidità e pieghe
5. Posizionare la grafica sopra il capo con il lato lucido (liner) verso l'alto e pressare come indicato nella tabella INFO
6. Rimuovere il liner come indicato nella tabella INFO ⓘ
7. Attendere 12 ore prima del lavaggio

### INSTRUCCIONES DE APLICACION

1. Cortar el diseño en espejo - Colocar la película con el lado brillante (liner) hacia abajo
2. Quitar el exceso de material
3. Colocar la prenda en una plancha
4. Precalear la prenda para eliminar la humedad y las arrugas
5. Colocar el diseño sobre la prenda con el lado brillante (liner) hacia abajo y planchar siguiendo las indicaciones de la tabla de información
6. Quitar el liner siguiendo las indicaciones de la tabla de información ⓘ
7. Esperar 12 horas antes del primer lavado

### VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Das Motiv spiegelverkehrt ausschneiden - die Folie mit der glänzenden Seite (Liner) nach unten auflegen
2. Das überschüssige Material entfernen
3. Die Textilie auf eine kleine Matte (Kissen für Wärmepresse) legen
4. Die Textilie vorbügeln, um Feuchtigkeit und Falten zu entfernen
5. Das Motiv mit der glänzenden Seite (Liner) nach oben auf die Textilie legen und gemäß der INFO Tabelle pressen
6. Den Liner gemäß der INFO Tabelle entfernen ⓘ
7. Vor dem ersten Waschen 12 Stunden warten

### MODE D'EMPLOI

1. Découper le graphisme en miroir - placer le film avec le côté brillant (liner) vers le bas
2. Éliminer l'excès de matière
3. Placer le vêtement sur un tapis (cousin pour presse à chaud)
4. Repasser le vêtement pour éliminer l'humidité et les plis
5. Placer le graphisme sur le vêtement avec le côté brillant (liner) vers le haut et presser comme indiqué sur le tableau INFO
6. Éliminer le liner comme indiqué sur le tableau INFO ⓘ
7. Attendre 12 heures avant de laver

SCAN ME FOR:



- Step by step video
- All the colors available

- Video step by step
- Colori disponibili

- Video paso a paso
- Colores disponibles

- Schritt für Schritt-Video
- Verfügbare Farben

- Vidéo étape par étape
- Coloris disponibles

#### INFO ⓘ



Applies to cotton, synthetic and mixed fabrics  
Applicabile su cotone, tessuti sintetici e misti  
Se aplica sobre algodón, tejidos sintéticos y mixtos  
Geeignet für Baumwolle, Synthetik- und Mischgewebe  
Applicable sur coton, tissus synthétiques et mélangés



**Home iron / Ferro da stiro / Plancha / Bügeleisen / Fer à repasser**



3 dots  
3 pallini  
3 puntos  
3 Punkte  
3 points



High pressure  
Pressione alta  
Presión alta  
Hoher Druck  
Pression élevée



**LINER**  
Remove cold  
Rimuovere a freddo  
Quitar en frío  
Kalt entfernen  
Éliminer à froid



**Heat press / Pressa a caldo / Prensa de calor  
Wärmepresse / Presse à chaud**



160°C  
320°F



Low pressure  
Pressione bassa  
Presión baja  
Niedriger Druck  
Pression basse



**LINER**  
Remove cold  
Rimuovere a freddo  
Quitar en frío  
Kalt entfernen  
Éliminer à froid



Inside out  
Al rovescio  
Al revés  
Umgedreht waschen  
Sur l'envers



Do not tumble dry  
Non mettere in asciugatrice  
No utilizar secadora  
Nicht in den Trockner geben  
Ne pas mettre au sèche-linge



Do not dry clean  
Non lavabile a secco  
No lavar en seco  
Nicht chemisch reinigen  
Ne pas laver à sec